

ÐRAKKAR | LÜR

Streaming & Gaming microphone



USER MANUAL

KONIX



CONTENT:

- 1 Microphone
- 1 Tripod
- User manual

SPECS:


Directionality	Omnidirectional
Frequency	30Hz - 18kHz
Sensitivity	-38dB +/- 3dB
Impedance	=< 2.2k ohm
Plug	USB

How to set up the product:



Then go to your sound settings, select the new device and adjust the sound level.

UK



CAUTION FOR USE:

- Do not disassemble the product.
- Do not expose this product to moisture or any other liquid.
- Do not expose this product to dust, direct sunlight or temperature shock.
- Do not throw this product onto a fire.



CONTENU :

- 1 microphone
- 1 trépied
- 1 manuel de l'utilisateur

CARACTÉRISTIQUES :


Directivité	Omnidirectionnelle
Fréquence	30Hz - 18kHz
Sensibilité	-38dB +/- 3dB
Impédance	=< 2.2k ohm
Connexion	USB

Comment installer le produit :



Allez ensuite dans vos paramètres de sons et sélectionner le microphone puis ajuster les niveaux.

FR



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas démonter le produit.
- Ne pas exposer ce produit à l'humidité ou à tout autre liquide.
- Ne pas exposer ce produit à la poussière, directement au soleil ou à des températures élevées.
- Ne pas jeter ce produit au feu.

INHALT:


- 1 Mikrofon
- 1 Stativ
- 1 Benutzerhandbuch

TECHN. DATEN:


Direktionalität	Omnidirektional
Frequenz	30Hz - 18kHz
Empfindlichkeit	-38dB +/- 3dB
Impedanz	=< 2.2k ohm
Stecker	USB

So richten Sie das Produkt ein:

1. INSTALLIEREN




2. VERBINDUNG



Gehen Sie dann zu Ihren Toneinstellungen, wählen Sie das neue Gerät aus und stellen Sie den Schallpegel ein.

DE



VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG:

- Zerlegen Sie das Produkt nicht.
- Setzen Sie dieses Produkt keiner Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Setzen Sie dieses Produkt keinem Staub, direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturschwankungen aus.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer.



CONTENIDO:

- 1 micrófono
- 1 trípode
- 1 manual del usuario

ESPECIFICACIONES:


Direccionalidad	Omnidireccional
Frecuencia	30Hz - 18kHz
Sensibilidad	-38dB +/- 3dB
Impedancia	=< 2.2k ohm
Conector	USB

Cómo configurar el producto:



Luego, vaya a la configuración de sonido, seleccione el nuevo dispositivo y ajuste el nivel de sonido.

ES



PRECAUCIONES DE USO:

- No desmonte el producto.
- No exponga este producto a la humedad ni a ningún otro líquido.
- No exponga este producto al polvo, a la luz solar directa ni a bruscos cambios de temperatura.
- No arroje este producto al fuego.


CONTEÚDO:

- 1 microfone
- 1 tripé
- 1 manual do utilizador

ESPECIFICAÇÕES:


Direcionalidade	Omnidirecional
Frequência	30Hz - 18kHz
Sensibilidade	-38dB +/- 3dB
Impedância	=< 2.2k ohm
Ficha	USB

Como configurar o produto:



Em seguida, vá para as configurações de som, selecione o novo dispositivo e ajuste o nível do som.

PT



AVISOS DE UTILIZAÇÃO:

- Não desmonte o produto.
- Não exponha este produto à humidade ou a qualquer outro líquido.
- Não exponha este produto a poeiras, luz solar direta ou choques de temperatura.
- Não deite este produto no fogo.



CONTENUTI:

- 1 microfono
- 1 treppiede
- 1 manuale d'uso

SPECIFICHE:


Direzionalità	Omnidirezionale
Frequenza	30Hz - 18kHz
Sensibilità	-38dB +/- 3dB
Impedenza	=< 2.2k ohm
Spina	USB

Come configurare il prodotto:



Quindi vai alle impostazioni audio, seleziona il nuovo dispositivo e regola il livello audio.

IT



PRECAUZIONI D'USO:

- Non smontare il prodotto.
- Non esporre questo prodotto a umidità o liquidi di altra natura.
- Non esporre questo prodotto a polvere, luce solare diretta o stress termico.
- Non gettare questo prodotto nel fuoco.

INHOUD:


- 1 microfoon
- 1 statief
- 1 Gebruikershandleiding

SPECIFICATIES:


Richting	Omnidirectioneel
Frequentie	30Hz - 18kHz
Gevoeligheid	-38dB +/- 3dB
Impedantie	=< 2.2k ohm
Stekker	USB

Het product instellen:

1. OPSTELLING




2. VERBINDING




Ga dan naar je geluidsinstellingen, selecteer het nieuwe apparaat en pas het geluidsniveau aan.

NL



VOORZICHTIGHEID BIJ GEBRUIK:

- Haal het product niet uit elkaar.
- Stel dit product niet bloot aan vocht of andere vloeistoffen.
- Stel dit product niet bloot aan stof, direct zonlicht of temperatuurschokken.
- Gooi dit product niet in vuur.



تنبيه للاستخدام:

- تجنب فك المنتج
- تجنب تعريض هذا المنتج للرطوبة أو أي سائل آخر.
- تجنب تعريض هذا المنتج للغبار أو أشعة الشمس المباشرة أو صدمة درجة الحرارة.
- تجنب إلقاء هذا المنتج في النار.

المحتويات:


- 1 ميكروفون
- 1 حامل
- دليل المستخدم

المواصفات:

الاتجاهية	لجميع الاتجاهات
التردد	30 هرتز - 18 كيلو هرتز
الحساسية	-38dB +/- 3dB
المعاوقة	= >2.2 كيلو أوم
قابس	USB

كيفية إعداد المنتج:


1. SETUP




2. CONNECTION

ثم انتقل إلى إعدادات الصوت الخاصة بك ، حدد الجهاز الجديد وضبط مستوى الصوت.

Option 1



Option 2





Regulatory compliance information

- UK** If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
- FR** Si dans l'avenir vous devez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que : Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie. Consulter votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage. (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)
- DE** Sollten Sie dieses Produkt später einmal entsorgen müssen, beachten Sie bitte, dass elektrische Abfallprodukte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bitte führen Sie das Produkt dem Recycling zu, sofern eine entsprechende Einrichtung (Wertstoffhof) vorhanden ist. Fragen Sie bei Ihren Behörden vor Ort nach Möglichkeiten zum Recycling. (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).
- ES** Si en el futuro tiene que desechar este producto, tenga en cuenta que: Los residuos de productos eléctricos no se tienen que tirar con la basura doméstica. Reciclelo en las instalaciones disponibles. Consulte a las Autoridades Locales o al distribuidor para que le de instrucciones sobre el reciclaje. (Directiva sobre la eliminación de Aparatos Electronicos y Electricos).
- PL** Se a qualquer momento no futuro tiver que se desfazer deste produto, por favor note que: Os resíduos dos produtos eléctricos não deverão ser misturados juntamente com os resíduos domésticos. Por favor recicle onde seja possível. Verifique junto da sua Autoridade Local ou comerciante informação acerca de reciclagem. (Directiva sobre Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico).
- IT** Se in futuro dovesse essere necessario smaltire questo prodotto, si prega di notare che: I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Riciclare in apposite strutture. Verificare con l'Autorità locale o Rivenditore dove poter riciclare il dispositivo. (Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici).
- NL** Als u in de toekomst wenst te ontdoen van dit product kunt u er rekening mee dat : Afdankte elektrische producten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Recycle producten. Raadpleeg uw plaatselijke vertegenwoordiger of dealer voor advies over recycling. (Richtlijn betreffende afdankte elektrische en elektronische apparatuur.





©2020 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. The Konix and Drakkar brands and logos are trademarks of Innelec Multimedia S.A. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. Made in PRC.

©2020 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. Les marques et logos Konix et Drakkar sont des marques de commerce d'Innelec Multimedia S.A. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Fabriqué en RPC.