


DRAKKAR

**AURORA
MUSIC SYNC
LED STRIP**

5m


**AC POWER
ADAPTER**




USER MANUAL
KONIX
<LOG INTO YOUR DREAMS>

SAFETY NOTES

- The user of the device must have read and understood these operating instructions prior to its first use to safely implement this device.
- The device must only be used when it functions properly. If the device or part of the device is defective, have it repaired by a specialist.
- Always keep the operating instructions within reach.
- If you sell or pass on the device, you must also pass on these operating instructions.
- Never use the unit in a room where there is a danger of explosion or in the vicinity of flammable liquids or gases.
- The unit may only be connected to a power supply which has been installed professionally, is grounded, and checked. Main power voltage and fuse must meet the technical data specifications.
- Do not bend, crush, or pull the cable. Protect from sharp edges, oil, and heat.
- If the device is not in use, make sure the plug is pulled out. Do not touch the power connector with wet hands! Always unplug by pulling the connector, not the cable.
- Do not lift the device using the cable or use the cable for purposes other than intended.

 Risk of damage to the eyes! Never look directly into the LED.


 The light can only be used in dry indoor areas.

 Not suitable for ordinary lighting in household room illumination.

CONTENTS

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1 x LED strip | 1 LED strip |
| 1 x Remote control | 2 Infrared diode (receiver) |
| 1 x LED controller | 3 Remote control |
| 1 x Power adapter | 4 Adhesive strip |
| 1 x Cable holder | 5 LED controller |
| 1 x User manual | 6 LED controller flexible connector |
| | 7 Power adapter |

PARTS DESCRIPTION



INSTALLATION

- Remove the protective film and stick the adhesive strip 4 to a smooth, clean, and dry surface.
- Connect the LED strip 1 to the LED controller 5 (fig. 2).
- When connecting, the pole on the LED strip 1 marked "+12V" must be on the side of the LED controller flexible connector 6 marked with the arrow ▶ (fig. 2).
- Connect the LED controller 5 to the power adapter 7 (fig. 3).

OPERATION

- Ensure that the infrared diode 2 of the LED controller is not covered and can be controlled with the remote control 3 without obstructions (fig. 1).
- Remove the safety strip in the battery compartment before switching the LED strip on.
- Remote control button functions (fig. 5).

Button	Function
1 - 2	In static mode (default): adjusts brightness (16 levels). In LOOP and FLOW modes: adjusts flashing rate (8 levels)
3 - 4	Switch LED strip on/off
5 - 12	Select static colour
13	Colour jump Red / Green / Blue
14	Colour jump Red / Green / Blue / Yellow / Cyan / Purple / White
15 - 16	Colour flow 1 - 2
17	General music. The colour changes gradually or jumps to the rhythm. If no sound is detected, the colour changes gradually.
18	Soft music. The colour breathes slowly or jumps to the rhythm. If no sound is detected, the colour breathes slowly.
19	Dynamic music. The colour jumps to the rhythm. If no sound is detected, the previous colour remains lit.
20	DJ music. The colour changes with the rhythm. If no sound is detected, the colour is off.

SHORTENING THE LED STRIP

- Disconnect the LED strip 1 from the USB connector before performing any work on it.
- Shorten the LED strip 1 to the desired length by trimming the last section in the line.
- The cutting point is in the exact middle between the positive and negative poles, and is marked with a white line and a scissors symbol.
- Cover the open end of the LED strip 1 with the adhesive strip 4 before use (fig.4).

DISPOSAL

Disposing of the device



The symbol of the cross-out wheeled bin that is used on electrical or electronic equipment and packaging or accompanying documentation indicates that the device must not be disposed of with other waste. The user is responsible for disposing of waste equipment at the collection points indicated so that materials can be correctly recycled. Information on the collection points available for waste electrical and electronic equipment is available from the information desks in stores and municipal authorities. Proper handling of waste equipment ensures that any hazardous substances, mixtures or components that may be present do not enter into the environment or impair human health and also ensures that valuable secondary raw materials are recycled. All users of electrical and electronic devices should contribute to efforts to protect the environment from harmful waste.

Disposal of batteries and accumulators

Disused batteries and accumulators do not belong in domestic refuse; they must be disposed of as prescribed by regulations.

- Bring batteries which are no longer usable to the battery collection point of the dealer or of your local authority.
- Do not burn batteries. Risk of explosion!



Disposing of the packaging

The packaging consists of cardboard and marked plastics that can be recycled.

- Take these materials to a recycling centre.

TECHNICAL DATA

LED strip

Dimensions: 5000 x 10 mm
 Illuminant: 150 x LED 5050
 Rated voltage: 12V DC
 Capacity: 24 W
 Protection class: III
 Degree of protection: IP20
 Operating temperature: -20 ... +60°C

LED controller

Rated voltage: 12V DC

Mains adapter

Rated voltage: 220-240V~, 50/60Hz
 Capacity: 24 W
 Output: 12V DC
 Protection class: II

Remote control

Type: Infrared
 Range: max. 5m
 Battery: 1x CR2025, 3 V

NOTES DE SECURITÉ

- L'utilisateur de ce produit doit avoir lu et compris ce mode d'emploi avant la première utilisation du produit afin de se servir de celui-ci en toute sécurité.
- Le produit ne doit être utilisé que s'il est en état correct de fonctionnement. Si le produit ou une partie du produit sont défectueux, faites-les réparer par un spécialiste.
- Gardez toujours le mode d'emploi à portée de main.
- Si vous vendez ou cédez le produit, vous devez également remettre ce mode d'emploi à son nouvel acquéreur.
- N'utilisez jamais le produit dans une pièce présentant un risque d'explosion ou à proximité de liquides ou de gaz inflammables.
- L'unité ne peut être connectée qu'à une prise de terre installée par des professionnels, mise à la terre et vérifiée. La tension d'alimentation principale et le fusible doivent être conformes aux spécifications des données techniques.
- Si le câble d'alimentation ou le produit sont endommagés, débranchez immédiatement la prise. N'utilisez plus le produit et mettez-le au rebut de la manière appropriée.
- Ne pliez et n'écrasez pas le câble, et ne tirez pas dessus. Protégez le produit des bords tranchants, de l'huile et de la chaleur.
- Si le produit n'est pas en marche, assurez-vous que sa prise est débranchée. Ne touchez pas le connecteur d'alimentation avec les mains mouillées ! Débranchez toujours en tirant sur le connecteur et non sur le câble.
- Ne levez pas le produit par son câble et n'utilisez pas le câble à des fins autres que celles prévues.
- Le câble d'alimentation ne doit pas être raccourci.

Risque de lésions oculaires ! Ne regardez jamais directement la source LED.


Ce luminaire ne peut être utilisé que dans des zones intérieures sèches.

N'est pas adapté à l'éclairage d'une pièce domestique.

TABLE DES MATIÈRES

1 x bande LED	1 Bande LED
1 x télécommande	2 Diode infrarouge (récepteur)
1 x régulateur de LED	3 Télécommande
1 x adaptateur secteur	4 Bande adhésive
1 x support de câble	5 Régulateur de LED
1 x manuel d'utilisation	6 Connecteur flexible du régulateur de LED
	7 Adaptateur secteur

DESCRIPTION DES PIÈCES



INSTALLATION

- Retirez le film protecteur et collez la bande adhésive 4 sur une surface lisse, propre et sèche.
- Connectez la bande LED 1 au régulateur de LED 5 (fig. 2).
- Lors du raccordement, le pôle de la bande LED 1 marqué

Bouton	Fonction
1 - 2	En mode statique (par défaut) : ajuste la luminosité (16 niveaux). En modes LOOP et FLOW : ajuste la fréquence de clignotement (8 niveaux)
3 - 4	Allume/éteint la bande LED
5 - 12	Sélectionne la couleur statique
13	Saut de couleur Rouge / Vert / Bleu
14	Saut de couleur Rouge / Vert / Bleu / Jaune / Cyan / Violet / Blanc
15 - 16	Flux de couleurs 1 - 2
17	Musique générale. La couleur change progressivement ou saute au rythme. Si aucun son n'est détecté, la couleur change progressivement.
18	Musique douce. La couleur respire lentement ou saute au rythme. Si aucun son n'est détecté, la couleur respire lentement.
19	Musique dynamique. La couleur saute au rythme. Si aucun son n'est détecté, la couleur précédente reste allumée.
20	Musique DJ. La couleur change avec le rythme. Si aucun son n'est détecté, la couleur est éteinte.

RACCOURCIR LA BANDE LED

- Débranchez la bande LED 1 de l'alimentation avant d'intervenir dessus.
- Raccourcissez la bande LED 1 à la longueur souhaitée en coupant la dernière section de la ligne.
- Le point de coupe se trouve exactement au milieu entre les pôles positif et négatif et est marqué d'une ligne blanche et d'un symbole de ciseaux.
- Recouvrez l'extrémité ouverte de la bande LED 1 avec la bande adhésive 4 avant utilisation (fig. 4).

MISE AU REBUT

Mise au rebut du produit



Le symbole de la poubelle à roues barrée qui est utilisé sur les équipements électriques ou électroniques ainsi que sur l'emballage ou sur la documentation jointe indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets. L'utilisateur est responsable de la mise au rebut des déchets d'équipements aux points de collecte indiqués afin que les matériaux puissent être correctement recyclés. Des informations sur les points de collecte disponibles pour les déchets d'équipements électriques et électroniques sont disponibles aux guichets d'information des magasins ainsi qu'auprès des autorités municipales. Une gestion appropriée des déchets d'équipement garantit que les substances, mélanges ou composants dangereux qui peuvent y être présents ne se retrouvent pas dans la nature ou n'altèrent pas la santé humaine et garantit également que les matières premières secondaires précieuses sont recyclées. Tous les utilisateurs d'appareils électriques et électroniques se doivent de contribuer aux efforts visant à protéger l'environnement contre les déchets nocifs.

Mise au rebut des piles et des accumulateurs usagés

Les piles et les accumulateurs usagés ne font pas partie des ordures ménagères et doivent ainsi être mis au rebut conformément aux règlements.

- Apportez les piles qui ne sont plus utilisables au point de collecte des piles du revendeur ou de votre autorité locale.
- Ne brûlez pas les piles. Risque d'explosion !



Mise au rebut de l'emballage

L'emballage est composé de carton et de plastiques marqués qui peuvent être recyclés.

- Apportez ces matériaux à un centre de recyclage.

DONNÉES TECHNIQUES

Bande LED

Dimensions : 5000 x 10 mm
 Source lumineuse : 150 x LED 5050
 Tension nominale : 12V DC
 Capacité : 24W
 Classe de protection : III
 Degré de protection : IP20
 Température de fonctionnement : -20 ...
 +60 °C

Alimentation électrique

Tension nominale : 220-240V~, 50/60Hz
 Capacité : 24W
 Sortie : 12V DC
 Classe de protection : II

Télécommande

Type : infrarouge
 Portée : max. 5 m
 Pile : 1 x CR2025, 3V

SICHERHEITSHINWEISE

- Der Benutzer des Gerätes muss diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung gelesen und verstanden haben, um dieses Gerät sicher einsetzen zu können.
- Das Gerät darf nur verwendet werden, wenn es ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Gerät oder ein Teil des Geräts defekt ist, lassen Sie es von einem Fachmann reparieren.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf.
- Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, müssen Sie auch diese Betriebsanleitung weitergeben.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in einem Raum, in dem Explosionsgefahr besteht, oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
- Das Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden, die fachgerecht installiert, geerdet und geprüft ist. Netzspannung und Sicherung müssen den Angaben in den technischen Daten entsprechen.
- Wenn das Netzkabel oder das Gerät beschädigt ist, ziehen Sie sofort den Stecker heraus. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
- Biegen, quetschen oder ziehen Sie nicht am Kabel. Schützen Sie das Gerät vor scharfen Kanten, Öl und Hitze.
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, stellen Sie sicher, dass der Stecker herausgezogen ist. Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an! Ziehen Sie zum Ausstecken immer am Stecker, nicht am Kabel.
- Heben Sie das Gerät nicht am Kabel an und verwenden Sie das Kabel nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Das Netzkabel darf nicht gekürzt werden.

▲ Gefahr der Schädigung der Augen! Schauen Sie niemals direkt in die LED.

🏠 Die Leuchte kann nur in trockenen Innenräumen verwendet werden.


🚫 Nicht geeignet als gewöhnliche Raumbelichtung geeignet.

INHALT

- 1 x LED-Streifen
- 1 x Fernbedienung
- 1 x LED-Steuerung
- 1 x Netzadapter
- 1 x Kabelhalter
- 1 x Bedienungsanleitung

- 1 LED-Streifen
- 2 Infrarot-Diode (Empfänger)
- 3 Fernsteuerung
- 4 Klebestreifen
- 5 LED-Steuerung
- 6 Flexibler Anschluss für LED-Steuerung
- 7 Netzadapter

TEILEBESCHREIBUNG



INSTALLATION

- Entfernen Sie die Schutzfolie und kleben Sie den Klebestreifen 4 auf eine glatte, saubere und trockene Oberfläche.
- Verbinden Sie den LED-Streifen 1 zur LED-Steuerung 5 (Abb. 2).
- Beim Anschluss muss sich der mit „+12V“ gekennzeichnete Pol des LED-Streifens 1 auf der mit dem Pfeil gekennzeichneten Seite des flexiblen Anschlusses 6 der LED-Steuerung befinden (Abb. 2).
- Verbinden Sie die LED-Steuerung 5 mit dem Netzadapter 7 (Abb. 3).

BETRIEB

- Stellen Sie sicher, dass die Infrarot-Diode 2 der LED-Steuerung nicht verdeckt ist und mit der Fernbedienung 3 ungehindert angesteuert werden kann (Abb. 1).
- Entfernen Sie die Sicherheitsleiste im Batteriefach, bevor Sie den LED-Streifen einschalten.
- Funktionen der Fernbedienungstasten (Abb. 5)

Taste	Funktion
1 - 2	Im statischen Modus (Standard): passt die Helligkeit an (16 Stufen). In den LOOP- und FLOW-Modi: passt die Blinkfrequenz an (8 Stufen).
3-4	Schaltet LED-Streifen ein/aus
5 - 12	Wählt statische Farbe aus
13	Farbsprung Rot / Grün / Blau
14	Farbsprung Rot / Grün / Blau / Gelb / Cyan / Lila / Weiß
15 - 16	Farbfluss 1 - 2
17	Allgemeine Musik. Die Farbe ändert sich allmählich oder springt im Rhythmus. Wenn kein Ton erkannt wird, ändert sich die Farbe allmählich.
18	Sanfte Musik. Die Farbe atmet langsam oder springt im Rhythmus. Wenn kein Ton erkannt wird, atmet die Farbe langsam.
19	Dynamische Musik. Die Farbe springt im Rhythmus. Wenn kein Ton erkannt wird, bleibt die vorherige Farbe eingeschaltet.
20	DJ-Musik. Die Farbe ändert sich mit dem Rhythmus. Wenn kein Ton erkannt wird, ist die Farbe abgeschaltet.

LED-STREIFEN KÜRZEN

- Trennen Sie den LED-Streifen 1 von der Stromversorgung, bevor Sie Arbeiten an ihm durchführen.
- Kürzen Sie den LED-Streifen 1 auf die gewünschte Länge, indem Sie den letzten Abschnitt in der Reihe abschneiden.
- Der Schnittpunkt liegt genau in der Mitte zwischen dem Plus- und Minuspol und ist mit einer weißen Linie und einem Scherensymbol gekennzeichnet.
- Decken Sie das offene Ende des LED-Streifens 1 vor der Verwendung mit dem Klebestreifen 4 ab (Abb. 4).

ENTSORGUNG

Entsorgen des Geräts



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne, das auf elektrischen oder elektronischen Geräten und Verpackungen oder Begleiddokumenten verwendet wird, weist darauf hin, dass das Gerät nicht mit anderem Abfall entsorgt werden darf. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, Altgeräte an den angegebenen Sammelstellen zu entsorgen, damit die Materialien korrekt recycelt werden können. Informationen über die verfügbaren Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte erhalten Sie an den Informationsschaltern in den Geschäften und Stadtverwaltungen. Der sachgemäße Umgang mit Altgeräten stellt sicher, dass eventuell vorhandene gefährliche Stoffe, Gemische oder Bestandteile nicht in die Umwelt gelangen oder die menschliche Gesundheit beeinträchtigen, und sorgt außerdem dafür, dass wertvolle Sekundärrohstoffe wiederverwertet werden. Alle Benutzer von elektrischen und elektronischen Geräten sollten zu den Bemühungen beitragen, die Umwelt vor schädlichem Abfall zu schützen.

Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren

Ausgediente Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll; sie müssen vorschriftsmäßig entsorgt werden.

- Bitte bringen Sie Batterien, die nicht mehr verwendbar sind, zur einer Batteriesammelstelle der Händler oder der örtlichen Behörden.
- Verbrennen Sie Batterien nicht. Es besteht Explosionsgefahr!



Entsorgen der Verpackung

Die Verpackung besteht aus Karton und gekennzeichneten Kunststoffen, die recycelt werden können.

- Bringen Sie diese Materialien zu einem Recycling-Center.

DATEN

LED-Streifen

Abmessungen: 5000 x 10 mm

Leuchtmittel: 150 x LED 5050

Nennspannung: 12 V DC

Leistung: 24 W

Schutzklasse: III

Schutzart: IP20

Betriebstemperatur: -20 ... +60° C

LED-Steuerung

Nennspannung: 12 V DC

Netzadapter

Nennspannung: 220-240 V~, 50/60 Hz

Leistung: 24 W

Spannungsausgang: 12 V DC

Schutzklasse: II

Fernsteuerung

Typ: Infrarot

Reichweite: max. 5 m

Batterie: 1x CR2025, 3 V

NOTAS DE SEGURIDAD

- El usuario del dispositivo debe haber leído y comprendido estas instrucciones de funcionamiento antes de su primer uso para instalar este dispositivo de forma segura.
- El dispositivo solo debe usarse si funciona correctamente. Si el dispositivo o parte del dispositivo está defectuoso, solicite a un especialista que lo repare.
- Mantenga siempre las instrucciones de funcionamiento a mano.
- Si vende o cede el dispositivo, también debe traspasar estas instrucciones de funcionamiento.
- Nunca use el dispositivo en una habitación donde exista peligro de explosión o cerca de líquidos o gases inflamables.
- La unidad solo se puede conectar a un enchufe con toma a tierra que haya sido instalado por un profesional, esté conectado a tierra y haya sido verificado. La tensión de alimentación principal y el fusible deben cumplir con las especificaciones de los datos técnicos.
- Si el cable de alimentación o el dispositivo están dañados, desenchúfelos inmediatamente. No vuelva a utilizar el dispositivo y elimínelo correctamente.
- No doble, aplaste ni tire del cable. Protéjalo de bordes afilados, del aceite y del calor.
- Si el dispositivo no está en uso, asegúrese de que el enchufe esté desconectado. ¡No toque el conector de alimentación con las manos mojadas! Desenchufe siempre tirando del conector, no del cable.
- No levante el dispositivo sujetando del cable ni lo utilice para fines distintos a los previstos.
- El cable de alimentación no debe acortarse.

⚠ ¡Riesgo de daños en los ojos! Nunca mire directamente al LED.


🏠 La luz solo se puede utilizar en áreas interiores secas.

🚫 No apto como iluminación ordinaria para el alumbrado de habitaciones domésticas.

CONTENIDO

- 1 x tira LED
 - 1 x mando a distancia
 - 1 x controlador LED
 - 1 x adaptador de alimentación
 - 1 x soporte para el cable
 - 1 x manual del usuario
- 1 Tira LED
 - 2 Diodos de infrarrojos (receptor)
 - 3 Mando a distancia
 - 4 Tira adhesiva
 - 5 Controlador del LED
 - 6 Conector flexible del controlador del LED
 - 7 Adaptador de corriente

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



INSTALACIÓN

- Retirar la película protectora y pegar la tira adhesiva 4 sobre una superficie lisa, limpia y seca.
- Conectar la tira LED 1 al controlador del LED 5 (fig. 2).
- Al realizar la conexión, el polo de la tira LED 1 marcado con la señal «+ 12V» debe estar en el lado del conector flexible 6 marcado con la flecha » (fig. 2).
- Conecte el controlador del LED 5 al adaptador de corriente 7 (fig. 3).

FUNCIONAMIENTO

- Asegúrese de que el diodo infrarrojo 2 del controlador del LED no esté cubierto y pueda controlarse con el mando a distancia 3 sin obstrucciones (fig. 1).
- Retire la tira de seguridad ubicada en el compartimento de la batería antes de encender la tira LED.
- Funciones de los botones del mando a distancia (fig.5)

Botón	Función
1 - 2	En modo estático (por defecto): ajusta el brillo (16 niveles). En los modos LOOP y FLOW: ajusta la frecuencia de destello (8 niveles).
3-4	Enciende/apaga la tira LED
5 - 12	Selecciona color estático
13	Salto de color Rojo / Verde / Azul
14	Salto de color Rojo / Verde / Azul / Amarillo / Cian / Morado / Blanco
15 - 16	Flujo de colores 1 - 2
17	Música general. El color cambia gradualmente o salta al ritmo. Si no se detecta sonido, el color cambia gradualmente.
18	Música suave. El color respira lentamente o salta al ritmo. Si no se detecta sonido, el color respira lentamente.
19	Música dinámica. El color salta al ritmo. Si no se detecta sonido, el color anterior permanece encendido.
20	Música de DJ. El color cambia con el ritmo. Si no se detecta sonido, el color está apagado.

ACORTAR LA TIRA LED

- Desconecte la tira LED 1 de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier trabajo en ella.
- Acorte la tira LED 1 a la longitud deseada recortando la última sección de la línea.
- El punto de corte está en la mitad exacta entre los polos positivo y negativo, y está marcado con una línea blanca y un símbolo con unas tijeras.
- Cubra el extremo abierto de la tira LED 1 con la tira adhesiva 4 antes de usarla (fig. 4).

ELIMINACIÓN

Cómo eliminar el dispositivo



El símbolo del contenedor con ruedas tachado que se utiliza en equipos eléctricos o electrónicos y embalajes o en la documentación adjunta indica que el dispositivo no debe eliminarse con otros residuos. El usuario es responsable de depositar los residuos del equipamiento en los puntos de recogida indicados para que los materiales puedan ser reciclados de manera correcta. La información sobre los puntos de recogida disponibles para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos está disponible en los mostradores de información de los establecimientos y las autoridades municipales. Una gestión adecuada de los residuos de equipamiento asegura que cualquier sustancia, mezcla o componente peligroso que pueda estar presente no pase al medioambiente o perjudique la salud humana y también garantiza el reciclaje de las valiosas materias primas secundarias. Todos los usuarios de dispositivos eléctricos y electrónicos deben contribuir a los esfuerzos para proteger el medioambiente frente a residuos nocivos.

Eliminación de las baterías y acumuladores

Las baterías y los acumuladores en desuso no son basura doméstica; deben eliminarse según lo prescrito por las reglamentaciones.

- Lleve las baterías que ya no se pueden utilizar al punto de recogida de baterías del distribuidor o de las autoridades locales.
- No queme las baterías. ¡Riesgo de explosión!



Eliminación del embalaje

El embalaje está compuesto por cartón y plásticos marcados con los símbolos de reciclaje.

- Lleve estos materiales a un centro de reciclaje.

DATOS TÉCNICOS

Tira LED

Dimensiones: 5000 x 10 mm

Iluminante: 150 x LED 5050

Voltaje nominal: 12 V CC

Capacidad: 24 W

Clase de protección: III

Grado de protección: IP20

Temperatura de funcionamiento: -20... + 60 °C

Controlador del LED

Voltaje nominal: 12 V CC

Fuente de alimentación

Tensión nominal: 220-240 V~, 50/60 Hz

Capacidad: 24 W

Salida: 12 V CC

Clase de protección: II

Mando a distancia

Tipo: Infrarrojos

Alcance: máx. 5 m

Batería: 1 x CR2025, 3 V

NOTAS DE SEGURANÇA

- O utilizador do dispositivo deve ler e compreender as presentes instruções de funcionamento antes da primeira utilização para implementar este dispositivo com segurança.
- O dispositivo só deve ser utilizado quando funcionar corretamente. Se o dispositivo ou qualquer parte do mesmo apresentar defeitos, providencie a sua reparação por um especialista.
- Mantenha sempre as instruções de funcionamento ao alcance.
- Se vender ou passar o dispositivo, também deverá incluir as presentes instruções de funcionamento.
- Nunca utilize a unidade numa divisão onde exista o perigo de explosão ou nas imediações de líquidos ou gases inflamáveis.
- A unidade só pode ser ligada a uma tomada com ligação à terra que tenha sido instalada profissionalmente, com ligação à terra confirmada e verificada. A tensão de alimentação principal e o fusível devem atender às especificações dos dados técnicos.
- Se o cabo de alimentação ou o dispositivo estiverem danificados, retire imediatamente a ficha. Não utilize o dispositivo novamente e elimine-o de forma adequada.
- Não dobre, esmague, nem puxe o cabo. Proteja de pontas afiadas, óleo e calor.
- Se o dispositivo não estiver em utilização, certifique-se de que retira a ficha da tomada. Não toque no conector de alimentação com as mãos molhadas! Desligue sempre puxando pelo conector, não pelo cabo.
- Não levante o dispositivo pelo cabo nem utilize o cabo para outros fins que não os pretendidos.
- O cabo de alimentação não pode ser encurtado.

⚠ Risco de danos oculares! Nunca olhe diretamente para o LED.

🏠 A luz só pode ser utilizada em áreas interiores secas.


🚫 Não é adequado para iluminação normal em iluminação doméstica.

CONTEÚDO

1 x Faixa de LED
1 x Comando remoto
1 x Controlador do LED
1 x Transformador
1 x Suporte de cabo
1 x Manual do utilizador

1 Faixa de LED
2 Díodo de infravermelhos (recetor)
3 Comando remoto
4 Fita adesiva
5 Controlador do LED
6 Conector flexível do controlador do LED
7 Transformador

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS



INSTALAÇÃO

- Remova a película protetora e cole a fita adesiva 4 numa superfície lisa, limpa e seca.
- Ligue a faixa de LED 1 ao controlador do LED 5 (fig. 2).
- Ao ligar, o polo na faixa de LED 1 assinalado com “+12V” deve estar no lado do conector flexível do controlador do LED 6 assinalado com a seta ▶ (fig. 2).
- Ligue o controlador do 5 ao transformador 7 (fig. 3).

FUNCIONAMENTO

- Certifique-se de que o diodo de infravermelhos 2 do controlador do LED não está coberto e pode ser controlado com o comando remoto 3 sem obstruções (fig. 1).
- Remova a faixa de segurança no compartimento da bateria antes de ligar a faixa de LED.
- Funções do botão do comando remoto (fig. 5)

Botão	Função
1 - 2	No modo estático (padrão): ajusta o brilho (16 níveis). Nos modos LOOP e FLOW: ajusta a taxa de piscagem (8 níveis)
3-4	Ligar / desligar a faixa de LED
5 - 12	Selecionar cor estática
13	Salto de cor Vermelho / Verde / Azul
14	Salto de cor Vermelho / Verde / Azul / Amarelo / Ciano / Roxo / Branco
15 - 16	Fluxo de cor 1 - 2
17	Música geral. A cor muda gradualmente ou salta ao ritmo. Se nenhum som for detectado, a cor muda gradualmente.
18	Música suave. A cor respira devagar ou salta ao ritmo. Se nenhum som for detectado, a cor respira devagar.
19	Música dinâmica. A cor salta ao ritmo. Se nenhum som for detectado, a cor anterior permanece acesa.
20	Música DJ. A cor muda com o ritmo. Se nenhum som for detectado, a cor está desligada.

ENCURTAR A FAIXA DE LED

- Desligue a faixa de LED 1 da fonte de alimentação antes de realizar qualquer trabalho.
- Encurte a faixa de LED 1 para o comprimento desejado, aparando a última seção na linha.
- O ponto de corte está exatamente no meio entre os polos positivo e negativo e é marcado com uma linha branca e um símbolo de tesoura.
- Cubra a extremidade aberta da faixa de LED 1 com a fita adesiva (fig. 4).

ELIMINAÇÃO

Eliminar o dispositivo



O símbolo da lata de lixo cruzada que é utilizado em equipamentos elétricos ou eletrónicos e embalagem ou documentação que o acompanha indica que o dispositivo não deve ser eliminado com outros resíduos. O utilizador é responsável pela eliminação dos equipamentos usados nos pontos de recolha indicados para que os materiais sejam corretamente reciclados.

As informações sobre os pontos de recolha disponíveis para resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos estão disponíveis nos balcões de informações das lojas e nas autoridades municipais. O tratamento adequado dos resíduos de equipamentos garante que quaisquer substâncias, misturas ou componentes perigosos que possam estar presentes não entram no meio ambiente nem prejudicam a saúde humana e também garante que matérias-primas secundárias valiosas são recicladas. Todos os utilizadores de dispositivos elétricos e eletrónicos devem contribuir para os esforços de proteção do meio ambiente contra resíduos prejudiciais.

Eliminação de pilhas/baterias e acumuladores usados

As pilhas/baterias e acumuladores fora de uso não pertencem ao lixo doméstico; devem ser eliminados tal como prescrito pelos regulamentos.

- Transporte as pilhas/baterias que já não se podem utilizar para o ponto de recolha de pilhas/baterias do revendedor ou da sua autoridade local.
- Não queime pilhas/baterias. Risco de explosão!



Eliminação do material da embalagem

A embalagem é composta por cartão e plásticos assinalados que podem ser reciclados.

- Transporte esses materiais para um centro de reciclagem.

DADOS TÉCNICOS

Faixa de LED

Dimensões: 5000 mm x 10 mm

Iluminante: 150 x LED 5050

Tensão nominal: 12 V CC

Capacidade: 24 W

Classe de proteção: III

Grau de proteção: IP20

Temperatura de funcionamento: -20 ...

+60 °C

Controlador do LED

Tensão nominal: 12 V CC

Transformador

Tensão nominal: 220-240 V-50/60 Hz

Capacidade: 24 W

Saída: 12 V CC

Classe de proteção: II

Comando remoto

Tipo: infravermelhos

Faixa: máx. 5 m

Bateria/pilha: 1x CR2025, 3 V

NOTE DI SICUREZZA

- Si invita l'utente del dispositivo a leggere e comprendere preventivamente le presenti istruzioni d'uso prima del suo primo utilizzo al fine di implementare il dispositivo in assoluta sicurezza.
- Utilizzare il dispositivo solamente quando funziona correttamente. In caso di dispositivo totalmente o parzialmente difettoso, si consiglia di farlo riparare da un tecnico specialista.
- Tenere sempre le istruzioni per l'uso a portata di mano.
- In caso di vendita o cessione del dispositivo, esso dovrà essere corredato dalle presenti istruzioni di utilizzo.
- Evitare di utilizzare il dispositivo in una stanza in cui vi sia il pericolo di esplosione o in prossimità di liquidi o gas infiammabili.
- L'unità può essere collegata esclusivamente a una presa con connettore PE installata in modo professionale, collegata a terra e verificata. La tensione di alimentazione principale e il fusibile devono soddisfare le specifiche di cui alla scheda tecnica.
- In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o del dispositivo, staccare immediatamente la spina. Non riutilizzare il dispositivo e smaltirlo correttamente.
- Non piegare, schiacciare o tirare il cavo. Tenere al riparo da spigoli vivi, olio e fonti di calore.
- Ove il dispositivo non fosse in uso, assicurarsi che la spina sia scollegata. Non toccare il connettore di alimentazione con le mani bagnate! Scollegare sempre tirando il connettore, non il cavo.
- Evitare di sollevare il dispositivo prendendolo per il cavo, né utilizzare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
- Il cavo di alimentazione non può essere accorciato.

⚠ Rischio di lesioni agli occhi! Evitare di fissare direttamente il LED.

🏠 Il dispositivo di illuminazione può essere utilizzato esclusivamente in ambienti interni asciutti


🚫 Non adatto per l'illuminazione ordinaria di ambienti domestici.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 x striscia LED
 1 x Telecomando
 1 x controller LED
 1 x Adattatore di corrente
 1 x Supporto per cavo
 1 x Manuale utente (lingua italiana non garantita)

1 striscia LED
 2 Diode a infrarossi (ricevitore)
 3 Telecomando
 4 Striscia adesiva
 5 controller LED
 6 Connettore flessibile controller LED
 7 Adattatore di corrente

DESCRIZIONE DELLE PARTI



INSTALLAZIONE

- Rimuovere la pellicola protettiva e incollare la striscia adesiva 4 su una superficie liscia, pulita e asciutta.
- Collegare la striscia LED 1 al controller LED 5 (fig. 2).
- Al momento del collegamento, il polo della striscia LED 1 contrassegnato con "+12V" deve trovarsi sul lato del connettore flessibile del controller LED 6 contrassegnato dalla freccia ▶ (fig. 2).
- Collegare il controller LED 5 all'adattatore di corrente 7 (fig. 3).

MESSA IN FUNZIONE

- Assicurarsi che il diodo a infrarossi2 del controller LED non sia coperto e possa ricevere il segnale del telecomando 3 senza ostacoli (fig. 1).
- Rimuovere la striscia di sicurezza nel vano batteria prima di accendere la striscia LED.
- Funzioni dei pulsanti del telecomando (fig. 5)

Pulsante	Funzione
1 - 2	In modalità statica (predefinita): regola la luminosità (16 livelli). In modalità LOOP e FLOW: regola la frequenza di lampeggio (8 livelli)
3-4	Accendi/spegni la striscia LED
5 - 12	Selezione il colore statico
13	Salto di colore Rosso / Verde / Blu
14	Salto di colore Rosso / Verde / Blu / Giallo / Ciano / Viola / Bianco
15 - 16	Flusso di colore 1 - 2
17	Musica generale. Il colore cambia gradualmente o salta al ritmo. Se non viene rilevato alcun suono, il colore cambia gradualmente.
18	Musica soft. Il colore respira lentamente o salta al ritmo. Se non viene rilevato alcun suono, il colore respira lentamente.
19	Musica dinamica. Il colore salta al ritmo. Se non viene rilevato alcun suono, il colore precedente rimane acceso.
20	Musica DJ. Il colore cambia al ritmo. Se non viene rilevato alcun suono, il colore è spento.

ACCORCIARE LA STRISCIA LED

- Scollegare la striscia LED 1 dall'alimentazione prima di eseguire qualsiasi operazione su di essa.
- Accorciare la striscia LED 1 alla lunghezza desiderata tagliando l'ultima sezione della linea.
- Il punto di taglio si trova esattamente nel mezzo tra i poli positivo e negativo ed è contrassegnato da una linea bianca e dal simbolo delle forbici.
- Coprire l'estremità aperta della striscia LED 1 con la striscia adesiva 4 prima dell'utilizzo (fig. 4).

SMALTIMENTO

Smaltimento del dispositivo



Il simbolo del bidone della spazzatura barrato utilizzato su apparecchiature elettriche ed elettroniche e sull'imballaggio o sulla documentazione correlata indica che il dispositivo non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti. L'utente è responsabile dello smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i punti di raccolta indicati in modo che i materiali possano essere correttamente riciclati. Informazioni sui punti di raccolta disponibili per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono disponibili presso gli sportelli informativi nei negozi e presso gli enti comunali. Una corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche garantisce che eventuali sostanze, miscele o componenti pericolosi eventualmente contenuti al loro interno non vengano a contatto con l'ambiente o danneggino la salute umana, essa garantisce inoltre il riciclaggio di preziose materie prime secondarie.

Tutti gli utenti di dispositivi elettrici ed elettronici dovrebbero contribuire agli sforzi per proteggere l'ambiente dai rifiuti nocivi.

Smaltimento di batterie e accumulatori

Le batterie e gli accumulatori fuori uso non rientrano nei rifiuti domestici; devono essere smaltiti come prescritto dalla normativa.

- Conferire le batterie non più utilizzabili all'apposito punto di raccolta predisposto dal rivenditore o dell'ente locale.
- Evitare di incenerire le batterie. Rischio di esplosione!



Smaltimento dell'imballo

L'imballo è costituito da cartone e plastica riciclabili.

- Conferire tali materiali a un centro di riciclaggio.

SCHEDA TECNICA

Striscia LED

Dimensioni: 5000 x 10 mm
Lampadina: 150 x LED 5050
Tensione nominale: 12 V CC
Potenza: 24 W

Classe di protezione: III
Grado di protezione: IP20
Temperatura d'esercizio: -20 ... +60°C

Controller LED

Tensione nominale: 12 V CC

Alimentazione elettrica

Tensione nominale: 220-240V~, 50/60Hz
Potenza: 24 W
Uscita: 12 V DC, 6 A.
Classe di protezione: II

Telecomando

Tipo: infrarossi
Gamma: max. 5m
Batteria: 1x CR2025, 3 V

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- De gebruiker van het apparaat moet deze gebruiksinstructies vóór het eerste gebruik hebben gelezen en begrepen om dit apparaat veilig te kunnen gebruiken.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het correct functioneert. Als het apparaat of een onderdeel ervan defect is, moet het door een specialist worden gerepareerd.
- Houd de gebruiksinstructies altijd binnen handbereik.
- Als u het apparaat verkoopt of doorgeeft, moet u deze gebruiksinstructies ook doorgeven.
- Gebruik het apparaat nooit in een ruimte met explosiegevaar of in de nabijheid van brandbare vloeistoffen of gasen.
- Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact dat vakkundig is geïnstalleerd, geaard en gecontroleerd. De netspanning en zekering moeten voldoen aan de technische gegevensspecificaties.
- Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als het netsnoer of het apparaat beschadigd is. Gebruik het apparaat niet meer en voer het op de juiste manier af.
- Verbuig of verpletter de kabel niet of trek er niet aan. Bescherm tegen scherpe randen, olie en hitte.
- Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is. Raak de stroomaansluiting niet aan met natte handen! Ontkoppel altijd door aan de connector te trekken en niet aan de kabel.
- Gebruik de kabel niet om het apparaat op te heffen of voor andere doeleinden dan de beoogde.
- De voedingskabel mag niet worden ingekort.



Gevaar voor oogletsel! Kijk nooit rechtstreeks in de ledlamp.



De lamp kan alleen in droge binnenruimtes worden gebruikt.




Niet geschikt voor gewone verlichting in de huiskamer.

INHOUD

1 x ledstrip
1x afstandsbediening
1 x ledcontroller
1 x netadapter
1 x kabelhouder
1 x gebruikershandleiding

1 Ledstrip
2 Infrarooddiode (ontvanger)
3 Afstandsbediening
4 Plakstrip
5 Ledcontroller
6 Flexibele connector ledcontroller
7 Netadapter

BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN



INSTALLATIE

- Verwijder de beschermfolie en plak de plakstrip 4 op een gladde, schone en droge ondergrond.
- Sluit de ledstrip 1 aan op de ledcontroller 5 (fig. 2).
- Bij het aansluiten moet de paal op de ledstrip 1 met de markering "+12V" zich aan de kant van de flexibele connector 6 van de ledcontroller bevinden, gemarkeerd met de pijl ▶ (fig. 2).
- Sluit de ledcontroller 5 aan op de netadapter 7 (fig. 3).

BEDIENING

- Zorg ervoor dat de infrarooddiode 2 van de ledcontroller niet is afgedekt en zonder enige problemen met de afstandsbediening 3 kan worden bediend (fig. 1).
- Verwijder de veiligheidsstrip in het batterijcompartiment voordat u de ledstrip inschakelt.
- Functies van knoppen afstandsbediening (fig. 5)

Knop	Functie
1 - 2	In statische modus (standaard): past helderheid aan (16 niveaus). In LOOP en FLOW modus: past knipperfrequentie aan (8 niveaus)
3 - 4	Schakel LED-strip in / uit
5 - 12	Selecteer statische kleur
13	Kleursprong Rood / Groen / Blauw
14	Kleursprong Rood / Groen / Blauw / Geel / Cyaan / Paars / Wit
15 - 16	Kleurstroom 1 - 2
17	Algemene muziek. De kleur verandert geleidelijk of springt op het ritme. Als er geen geluid wordt gedetecteerd, verandert de kleur geleidelijk.
18	Zachte muziek. De kleur ademt langzaam of springt op het ritme. Als er geen geluid wordt gedetecteerd, ademt de kleur langzaam.
19	Dynamische muziek. De kleur springt op het ritme. Als er geen geluid wordt gedetecteerd, blijft de vorige kleur branden.
20	DJ-muziek. De kleur verandert met het ritme. Als er geen geluid wordt gedetecteerd, is de kleur uit.

DE LEDSTRIP INKORTEN

- Koppel de ledstrip 1 los van de voeding voordat u er werkzaamheden aan verricht.
- Kort de ledstrip 1 in tot de gewenste lengte door het laatste deel van de lijn af te knippen.
- Het snijpunt bevindt zich precies in het midden tussen de positieve en negatieve polen en is gemarkeerd met een witte lijn en een schaarsymbool.
- Dek voor gebruik het open uiteinde van de ledstrip 1 af met plakstrip 4 (fig. 4).

VERWIJDERING

Het apparaat afvoeren



Het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer die wordt gebruikt op elektrische of elektronische apparatuur en verpakking of bijbehorende documentatie geeft aan dat het apparaat niet met ander afval mag worden weggegooid. De gebruiker is verantwoordelijk voor het afvoeren van afgedankte apparatuur op de aangegeven inzamelpunten, zodat materialen correct kunnen worden gerecycled. Informatie over de beschikbare inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is verkrijgbaar bij de informatiebalies in winkels en gemeenten. Een juiste behandeling van afgedankte apparatuur zorgt ervoor dat eventuele aanwezige gevaarlijke stoffen, mengsels of componenten niet in het milieu terechtkomen of de menselijke gezondheid schaden en zorgt er ook voor dat waardevolle secundaire grondstoffen worden gerecycled. Alle gebruikers van elektrische en elektronische apparaten moeten bijdragen aan de inspanningen om het milieu te beschermen tegen schadelijk afval.

Afvoeren van batterijen en accu's

Afgedankte batterijen en accu's horen niet bij het huisvuil en moeten volgens de voorschriften worden afgevoerd.

- Breng batterijen die niet meer bruikbaar zijn naar het batterij-inzamelpunt van de dealer of van uw gemeente.
- Verbrand geen batterijen. Gevaar voor explosie!



Afvoeren van de verpakking

De verpakking bestaat uit karton en gemarkeerde kunststoffen die gerecycled kunnen worden.

- Breng deze materialen naar een recyclingcentrum.

TECHNISCHE GEGEVENS

Ledstrip

Afmetingen: 5000 x 10 mm
Lichtbron: 150 x LED 5050
Nominale spanning: 12V DC
Capaciteit: 24 W
Beschermingsklasse: III
Beschermingsgraad: IP20
Bedrijfstemperatuur: -20... +60 °C

Ledcontroller

Nominale spanning: 12V DC

Netadapter

Nominale spanning: 220-240V~, 50/60Hz
Capaciteit: 24 W
Uitgang: 12V DC
Beschermingsklasse: II

Afstandsbediening

Type: infrarood
Bereik: maximaal 5m
Batterij: 1x CR2025, 3 V



يشير رمز سلة المهملات ذات العجلات المشطوبة المستخدم في المعدات الكهربائية أو الإلكترونية والتعبئة والتغليف أو الوثائق المصاحبة إلى ضرورة عدم التخلص من الجهاز مع النفايات الأخرى. والمستخدم مسؤول عن التخلص من معدات النفايات في نقاط التجميع المشار إليها بحيث يمكن إعادة تدوير المواد بشكل صحيح. تتوفر معلومات عن نقاط التجميع المتاحة لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية من مكاتب المعلومات في المتاجر والسلطات البلدية. تضمن المعالجة السليمة لمعدات النفايات أن أي مواد أو مخاليط أو مكونات خطيرة قد تكون موجودة لا تدخل في البيئة أو تضر بصحة الإنسان وتضمن أيضاً إعادة تدوير المواد الخام الثانوية القيمة. يجب على جميع مستخدمي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المساهمة في جهود حماية البيئة من النفايات الضارة.

التخلص من البطاريات وأو المراكمات لا تندرج البطاريات والمراكمات المستخدمة ضمن النفايات المنزلية؛ ويجب التخلص منها على النحو المنصوص عليه في اللوائح. - أحضر البطاريات التي لم تعد قابلة للاستخدام إلى نقطة تجميع البطاريات لدى الموزع أو السلطة المحلية. - لا تحرق البطاريات. خطر التعرض للانفجار!



التخلص من العبوة تتكون العبوة من الورق المقوى والبلاستيك الذي يمكن إعادة تدويره. - خذ هذه المواد إلى مركز إعادة التدوير.

المواصفات التقنية
شريط ليد
رقم النموذج: KX-DK-LED-5M
الأبعاد: 5000 × 10 ملم
الإتار: 150 × 150 ليد 5050
الجهد الكهربائي المقتر: 12 فولت تيار مستمر (DC)
الاستطاعة: 24 واط
فئة الحماية: الثالثة
درجة الحماية: IP20
درجة حرارة التشغيل: -20 ... 60+ درجة مئوية

محول التيار الكهربائي
القولبية المقدر: 220-240 فولت تقريباً، 60/50 هرتز
الاستطاعة: 24 واط
الخرج: 12 فولت تيار مستمر (DC)
فئة الحماية: الثانية
جهاز التحكم عن بُعد
النوع: الأشعة تحت الحمراء
النطاق: 5 م كحد أقصى
البطارية: CR2025، 3 × 1 فولت

التكيب

- قم بإزالة الطبقة الواقية والصق الشريط اللاصق 4 على سطح أملس ونظيف وجاف.

- قم بتوصيل شريط الليد 1 إلى وحدة تحكم الليد 5 (الشكل 2).

- عند التوصيل، يجب أن يكون القطب على شريط الليد 1 المميز بعلامة "12V+"
على جانب الموصل المرن لوحدة تحكم الليد 6 المميزة بالسهم (الصورة 2).

- قم بتوصيل وحدة تحكم الليد 5 إلى محوّل الطاقة 7 (الشكل 3).

التشغيل

- تأكد من عدم تغطية الصمام الثنائي 2 الأشعة تحت الحمراء لوحدة تحكم الليد ويمكن

التحكم فيه باستخدام جهاز التحكم عن بُعد 3 بدون عوائق (الشكل 1).

- قم بإزالة شريط الأمان في حجرة البطارية قبل تشغيل شريط الليد.

- وظائف زر التحكم عن بُعد (الشكل 5)

الزر	الوظيفة
(1-2)	في الوضع الثابت (الافتراضي): يعدل السطوع (16 مستوى). في وضع LOOP و FLOW: يعدل معدل الوييض (8 مستويات)
(3-4)	تشغيل / إيقاف شريط LED
(5-12)	اختيار لون ثابت
(13)	قفزة اللون الأحمر / الأخضر / الأزرق
(14)	قفزة اللون الأحمر / الأخضر / الأزرق / الأصفر / السماوي / الأرجواني / الأبيض
(15-16)	تنسيق اللون 1 - 2
(17)	الموسيقى العامة. يتغير اللون تدريجياً أو يقفز باتباع الإيقاع. إذا لم يتم اكتشاف أي صوت، يتغير اللون تدريجياً.
(18)	الموسيقى الهادئة. يتنفس اللون ببطء أو يقفز باتباع الإيقاع. إذا لم يتم اكتشاف أي صوت، يتنفس اللون ببطء.
(19)	الموسيقى الديناميكية. يقفز اللون باتباع الإيقاع. إذا لم يتم اكتشاف أي صوت، يبقى اللون السابق مضاء.
(20)	موسيقى الذي جي. يتغير اللون باتباع الإيقاع. إذا لم يتم اكتشاف أي صوت، يتم إيقاف إضاءة اللون.

تقصير شريط الليد

- أفضل شريط الليد 1 من مصدر الطاقة قبل القيام بأي عمل عليه.
- قصّر شريط الليد 1 إلى الطول المطلوب عن طريق قص الجزء الأخرى في الخط.
- تقع نقطة القطع في الوسط بدقة بين القطبين الموجب والسالب، ويتم تمييزها بخط أبيض ورمز مقص.
- قم بتغطية الطرف المقطوع لشريط الليد 1 بشريط لاصق 4 قبل الاستخدام (الشكل 4).

KONIX
〈LOG INTO YOUR DREAMS〉
www.konix-interactive.com

©2023 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. The Konix and Drakkar brands and logos are trademarks of Innelec Multimedia S.A. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. Made in PRC.

©2023 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. Les marques et logos Konix et Drakkar sont des marques déposées d'Innelec Multimedia S.A. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Fabriqué en RPC.

